



Inläggning av SILJAN trägolv

Läggningsanvisning finns tryckt på insidan av pappen som omger buntarna. Vi rekommenderar att du räknar med 3-5 % spillmån vid inläggning. Alla SILJAN golv ska lagras i obruten förpackning i två dygn innan inläggning. Detta för att akklimatisera golvet. Det har ingen betydelse när på året golvet läggs in, eftersom det är ett levande material som anpassar sig till rådande omständigheter.



1. Dessa verktyg behöver du.



2. Öppna emballaget först vid läggningen.



3. Det är viktigt att komma igång rätt. Använd gärna ett riktsnöre vid läggning av första plankraden.



4. Använd avståndsklossar på minst 10 mm mot alla väggar.



5. Använd en bit av en golvplanka som slagkloss.



6. Skruva skruven i 45° vinkel i överkanten på fjädern.



7. Golvplankan kan limmas i kortändarna för tätare skarvar.



8. Vid urtag för rörledningar borras hål som har större diameter än rören, för att få lite rörelsefog.



9. Snedsåga av den bit som ska sitta bakom rören.



10. Limma fast den lösa biten och kila fast med distanskloss.



11. Använd ett monteringsjärn, så kallad baksmälla, för att få de sista plankorna på plats.



12. Golvet på plats!